

PREMIUM LINE para ORBIS

N° de pieza	Descripción	Anotación
00 0383 148 0	Deflector, gran disco de cuchillas con giro hacia la izquierda	Para ORBIS 900 / 750 / 600 / 450
00 0383 147 0	Separador, gran disco de cuchillas con giro hacia la izquierda	Para ORBIS 900 / 750 / 600 / 450
00 0498 380 0	Placa de desgaste, patín deslizando grande	Para ORBIS 900 / 750 / 600 / 450

00 0499 006 0	Placa de desgaste debajo del disco de cuchillas	Para ORBIS 900 / 750 / 600
---------------	---	----------------------------

00 0383 288 0	Tambor de alimentación superior derecha	Para ORBIS 900 / 750 / 600
00 0383 286 0	Tambor de alimentación inferior derecha	Para ORBIS 900 / 750 / 600
00 0383 287 0	Tambor de alimentación superior izquierda	Para ORBIS 900 / 750 / 600
00 0383 285 0	Tambor de alimentación inferior izquierda	Para ORBIS 900 / 750 / 600
00 0498 382 0	Placa de desgaste, patín deslizando pequeño	Para ORBIS 900 / 750 / 600
00 0383 145 0	Separador, disco de cuchillas pequeño	Para ORBIS 900 / 750 / 600

00 1319 479 0	Listón guía de acero centro izquierda abajo	Para ORBIS 900 / 750
00 1319 480 0	Listón guía de acero centro izquierda arriba	Para ORBIS 900 / 750
00 1319 835 0	Listón guía de acero, disco pequeño	Para ORBIS 900 / 750
00 1319 481 0	Listón guía de acero centro derecha arriba	Para ORBIS 900 / 750

00 1319 487 0	Listón guía de acero centro izquierda arriba	Para ORBIS 600 / 450
00 1319 485 0	Listón guía de acero centro izquierda abajo	Para ORBIS 600 / 450
00 1319 825 0	Protección bajo ORBIS para accionamiento central	Para ORBIS 600 / 450
00 1319 486 0	Listón guía de acero centro derecha arriba	Para ORBIS 600 / 450

00 1319 669 0	Listón guía de acero exterior	Para ORBIS 750
---------------	-------------------------------	----------------

PREMIUM LINE para DIRECT DISC

N° de pieza	Descripción
00 0137 448 0	Disco segador para cambio rápido de cuchillas

Adaptador de cabezal para JAGUAR

	PICK UP 380/300	DIRECT DISC 600 P / 500 P 600 / 500	ORBIS 900	ORBIS 750	ORBIS 600 SD / 600	ORBIS 450	RU 450
JAGUAR							
Serie 900	○	○	○	○	○	○	○
Serie 800	○	– / ○	–	○	○	○	○

Cabezales PICK UP

PICK UP		380	300
Posición de trabajo	mm	4660	3680
Anchura de trabajo, de púa a púa	mm	3600	2620
Anchura de transporte	mm	3976	3000
Longitud	mm	1440	1440
Altura	mm	1450	1450
Peso	kg	1580	1390

Mecanismos de corte directo

DIRECT DISC		600 P	600	500 P	500
Anchura de trabajo	mm	5959	5959	5132	5132
Anchura de transporte	mm	6015	6015	5189	5189
Longitud de transporte colocación en remolque	mm	10900	10900	10000	10000
Longitud	mm	2590	2205	2590	2205
Altura	mm	1750	1750	1750	1750
Peso	kg	3330	3030	3080	2830

Cabezales de maíz

ORBIS		900	750	600 SD	600	450	RU 450
Anchura de trabajo	mm	9170	7600	6110	6150	4750	4500
Anchura de transporte	mm	3290	3000	2950	3000	3000	3000
Longitud	mm	2450	2450	2700	2350	2400	2900
Altura	mm	1425	1425	2330	1350	1500	2100
Peso	kg	4000	3300	2830	2700	2255	2300

ORBIS 900 / 750 con sistema de transporte: Distancia de ejes con respecto a JAGUAR

JAGUAR		Distancia del centro del eje del sistema de transporte ORBIS con respecto al centro del eje motriz de la JAGUAR
900	mm	1300
800	mm	1480

Adaptador para JAGUAR con cabezal de ordeño de maíz

Compatible para JAGUAR						
Medidas del adaptador		Cabezales	Hileras	Tipo 496	Tipo 497	Tipo 498
Peso	530 kg	CONSPEED	6	○	○	○
Anchura	2320 mm	CONSPEED	8	–	–	○
Altura	1110 mm	CORIO	6	○	○	○
Longitud	725 mm	CORIO	8	–	–	○

CLAAS se esfuerza continuamente en adaptar todos sus productos a las necesidades prácticas. Por lo tanto queda reservado el derecho a modificaciones. Las indicaciones y las imágenes deben ser consideradas aproximadas y pueden contener equipos especiales que no forman parte del suministro de serie. Este catálogo ha sido impreso para su difusión mundial. Referente al equipamiento técnico, tenga por favor en cuenta la lista de precios de su distribuidor oficial CLAAS. Para las fotos se han retirado parcialmente dispositivos de protección. Esto se ha hecho exclusivamente para mostrar mejor la función, y no puede hacerse en ningún caso por cuenta propia con el fin de evitar peligros. Al respecto se hace referencia a las indicaciones en el manual de instrucciones. Todas las indicaciones técnicas sobre motores están basadas siempre en la normativa europea para la regulación de los gases de escape: Stage. La indicación de la normativa Tier en esta documentación tiene exclusivamente fines informativos para un mejor entendimiento. Un permiso de circulación para regiones en las que la regulación de los gases de escape está regulada por Tier no puede ser derivado de ello.